

Kurzblatt Geschirrspüler

Ein Ersatz für die Anleitung, die sonst in einer Schublade liegt. Zwei kurze Seiten.

Fiktives Beispiel für die Vorschau des Hauses der Familie Berger auf trustmoses.com. Kein echtes Zertifikat, keine Police, keine Rechnung, keine Anleitung und kein Vertrag.

Täglicher Gebrauch

- Teller abkratzen. Die Maschine im Haus Berger so einräumen, dass der Sprüharm sich drehen kann.
- Einen Beispiel-Tab in die Hauptkammer legen. Die Kammer schließen.
- Ein Programm wählen, dann Start drücken.
- Abbruch beendet das Programm und pumpt ab. Die Tür bleibt für eine kurze Beispielverzögerung verriegelt.

Tasten an diesem Beispielmodell

Taste	Was sie in dieser Fiktion tut
Programm	Normal, Leicht oder Töpfe.
Trocknen	Wärmetrocknung, oder Lufttrocknung, wenn die Familie sie auslässt.
Start	Startet das gewählte Programm.
Abbruch	Stoppt und pumpt ab.
Sperre	Hält die Tasten still. Drei Sekunden halten.

Einmal im Monat

- Den unteren Filter herausdrehen, abspülen und wieder einsetzen.
- Klarspüler nachfüllen, wenn die Lampe an diesem Beispielmodell aufleuchtet.
- Den Türtrand abwischen, damit die Dichtung schließt.

Wenn etwas nicht stimmt

Was Sie sehen	Beispielprüfung
Wasserhahn-Lampe leuchtet dauerhaft	Die Tür ist nicht eingerastet.
Geschirr noch körnig	Der Filter sitzt, und der Arm war nicht blockiert.
Wasser in der Wanne	Abbrechen, abpumpen lassen, dann einmal Leicht laufen lassen.
Startet nicht	Die Sperre ist aus, und die Sicherung für den Geschirrspüler ist an.

Beispiel Hausgeräte und DW-sample 400 sind für diese Vorschau erfunden. Keine Herstelleranleitung, keine Fehlercodeliste und kein Logo werden wiedergegeben.

Die Sicherung für den Geschirrspüler ist Platz 5 im Verzeichnis im Abstellraum neben der Waschküche. Siehe Sicherungskasten.jpg.