

Kortark for oppvaskmaskin

En stedfortreder for bruksanvisningen som vanligvis ligger i en skuff. To korte sider.

Oppdiktet eksempel til forhåndsvisningen av Hansen-huset på trustmoses.com. Ikke et ekte sertifikat, en polise, en regning, en bruksanvisning eller en kontrakt.

Daglig bruk

- Skrap tallerkener. Fyll maskinen i Hansen-huset slik at spylearmen kan gå rundt.
- Legg én eksempel kapsel i hovedkammeret. Lukk kammeret.
- Velg et program, og trykk Start.
- Avbryt avslutter programmet og tømmer. Døren holder seg låst i en kort eksempelforsinkelse.

Knapper på denne eksempelmodellen

Knapp	Hva den gjør i denne fiksjonen
Program	Normal, Lett eller Gryter.
Tørk	Varmetørk, eller lufttørk hvis familien heller vil ha den av.
Start	Starter det valgte programmet.
Avbryt	Stopper og tømmer.
Lås	Holder kontrollene stille. Hold inne mens du teller til tre.

En gang i måneden

- Skru ut bunnfilteret, skyll det og sett det på plass igjen.
- Fyll på skyllemiddel når lampen på denne eksempelmodellen tennes.
- Tørk dørkanten så pakningen tetter.

Hvis noe virker galt

Det du ser	Eksempelsjekk
Kranlampe lyser fast	Døren er ikke i lås.
Servise fortsatt kornete	Filteret sitter, og armen var ikke blokkert.
Vann i karet	Avbryt, la den tømme seg, og kjør Lett én gang.
Starter ikke	Låsen er av, og sikringen til oppvaskmaskinen er på.

Eksempel Hvitevarer og DW-sample 400 er funnet opp til denne forhåndsvisningen. Ingen bruksanvisning fra produsenten, feilkode-liste eller logo er gjengitt.

Sikringen til oppvaskmaskinen er plass 5 i oversikten i skapet på vaskerommet. Se Sikringsskap.jpg.