

洗碗機速查表

代替通常放在抽屜裡的說明書。短短兩頁。

trustmoses.com 上林家預覽用的虛構示例。不是真正的證明、保單、帳單、說明書或合約。

日常使用

- 先刮掉餐盤上的殘渣。把林家的機器裝好，讓噴臂轉得動。
- 把一顆示例洗碗錠放進主洗劑盒。把盒子關上。
- 選一個行程，然後按啟動。
- 取消會結束行程並排水。門會在一段很短的示例延遲裡保持鎖住。

這台示例機型上的按鈕

按鈕	在這段虛構情節裡的作用
行程	標準、輕柔或鍋具。
烘乾	加熱烘乾；如果家人不想用，就改空氣晾乾。
啟動	開始所選行程。
取消	停止並排水。
鎖定	讓按鍵沒有反應。按住數到三。

每月一次

- 轉出底部濾網，沖洗後再裝回去。
- 這台示例機型的指示燈亮起時，補上光潔劑。
- 擦拭門邊，讓門封能密封。

如果看起來不對勁

您看到的	示例檢查
水龍頭燈恆亮	門沒有扣上。
碗盤仍有殘渣	濾網已裝好，噴臂沒有被擋住。
槽內有水	按取消，讓它排乾，然後用輕柔跑一次。
無法啟動	鎖定是關的，洗碗機的斷路器是開的。

示例家電和 DW-sample 400 是為這次預覽編的。沒有複製任何原廠說明書、故障碼清單或標誌。

洗碗機的斷路器是洗衣間櫃子裡配電盤目錄的第5格。請見配電盤標示.jpg。